

POPIS VÝROBKU

DISTIPUR je jemný minerálny granulát, určený k harmizácii vône a chuti destilátov a liehovín. DistiPur ako moderný prípravok zabezpečuje šetrné ošetrovanie týchto produktov. Povolené podľa súčasne platných zákonov a nariadení. Čistota a kvalita výrobu kontrolovaná odborným laboratóriom.

DistiPur

CIEĽ POUŽITIA

DISTIPUR účinne adsorbuje negatívne arómy ktoré sa môžu vyskytovať v destilátoch. Pôsobí selektívne a šetrne k ošetrovanému produktu. Taktiež odstraňuje látky zodpovedné za drsné chuťové vnemy v destilátoch. Destiláty sú tak jemnejšie a hladšie.

PRODUKT A ÚČINOK

DISTIPUR obsahuje na svojom minerálnom povrchu aktívne selektívne nosiče nábojov. Adsorbčný účinok je obmedzený na povrchu výrobku a tento účinok je aktívny od prídania až do odstránenia prípravku z destilátu. DistiPur sa vzhľadom k svojej štruktúre ľahko aplikuje. Ihneď po prídaní a krátkom premiešaní sa DistiPur vyzráža v priebehu pár sekúnd. DistiPur je úplne nerozpustný a ani sa nerozkladá. Treba iba počkať kedy sa jemnejšie častice usadia. Ošetrovaný produkt sa stočí, alebo odfiltruje.

**Minerálny adsorbent
k harmonizácii
destilátov**

DÁVKOVANIE

Optimálna dávka sa určí podľa skúšobného testu. Všeobecná dávka je 20-70 g/100l. Nasledovné dávky sú doporučené na ošetrovanie destilátu pri teplote 15-20°C.

POUŽITIE

DISTIPUR sa aplikuje priamo do destilátu a krátko sa premieša. Opakované premiešanie môže napomôcť k účinku prípravku. Doba kontaktu prípravku s destilátom by mala byť 1-3 dni. Dĺžka aplikácie závisí od účinku prípravku a obsahu aromatických látok v destiláte. Dlhá doba pôsobenia prípravku by mohla negatívne pôsobiť na kvalitu destilátu. Po aplikačnej dobe je potrebné destilát stočiť, alebo na hrubo prefiltrovať.

SKLADOVANIE

Chránite pred pachmi a vlhkosťou. Otvorené balenia ihneď tesne uzavrieť.

UPOZORNENIE

Výrobca neručí za následky použitia preparátov, ktoré nezohľadňujú doporučené aplikácie.

V SR zastupuje ERBSLÖH Geisenheim :
UNIMPEX-BRATISLAVA, s.r.o.
Horné Predmestie 3,
900 21 Svätý Jur
t.č.: 02/44971280, 44971481
www.unimpep-bratislava.com
info@unimpep-bratislava.com